

How can I set an alarm on an Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-01-24 - Evoke Play

¿Desea configurar una alarma en su Evoke Spot/Play?

Configurar una alarma en su radio Evoke Spot/Play es muy sencillo. Veamos los pasos a seguir con un ejemplo.

1. Para configurar un despertador, pulse primero el botón « **Inicio/(seleccionar)** » y utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar « **Menú principal** ».
2. Pulse « **Inicio/ (seleccionar)**» para abrir el menú principal, seleccione « **Reloj despertador** » y confirme pulsando « **Inicio/(seleccionar)** ».
3. Seleccione « **Alarma 1** » y pulse « **Inicio/Seleccionar**» para confirmar.
4. Para activar el despertador, seleccione « **Encendido** » y elija entre «Apagado», «Diario», «Una vez», «Fin de semana» y «Días de la semana».
5. Confirme su elección pulsando **Inicio/Seleccionar**.
6. Seleccione « **Hora** » y ajuste las horas con las teclas de flecha arriba/abajo. Pulse « **Inicio/Seleccionar** » para pasar a los minutos.
7. Pulse «**Inicio/Seleccionar**» para confirmar. Si ha elegido la opción « **Una vez** », también se le pedirá que ajuste la fecha.
8. **Modo** « le permite elegir la fuente de la alarma. Puede elegir entre el zumbador, la radio por Internet, la radio DAB o la radio FM. Elija la fuente que prefiera y pulse « **Inicio/Seleccionar** » para confirmar.
9. Con « **Presintonizar** », puede elegir la emisora de radio por Internet, DAB o FM con la que quiere despertarse. También puede seleccionar la última emisora que escuchó.
10. A continuación, ajuste el **volumen** al que desea que suene la alarma. Confirme también aquí su ajuste.
11. Utilice la opción « **Guardar** » para guardar sus ajustes.

Las alarmas activas se indican mediante los símbolos correspondientes en la pantalla.

Cuando suene la alarma :

Puede posponer la alarma pulsando brevemente el control de volumen. Pulsando repetidamente el control giratorio, puede cambiar el tiempo de repetición (5, 10, 15 y 30 minutos).

Una pulsación larga del control de volumen desactiva completamente la alarma y el aparato pasa al modo de espera.