

## How can I set an alarm with the Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

### ¿Desea configurar una alarma en su radio Evoke Home?

Configurar una alarma en su radio Evoke Home es muy sencillo. Veamos los pasos juntos, usando un ejemplo.

1. Para configurar una alarma, primero presione el botón «**Inicio/(seleccionar)**» y seleccione «**Menú principal**» usando las teclas de flecha arriba/abajo.
2. Pulse el botón «**Inicio/seleccionar**» para abrir el menú principal, seleccione «**Alarmas**» y confirme pulsando el botón «**Inicio/seleccionar**».
3. Seleccione «**Alarma 1**» y pulse el botón «**Inicio/seleccionar**» para entrar.
4. Para activar la alarma, introduzca «**Activar**» para elegir entre Desactivada, Diario, Una vez, Fines de semana, Días laborables.
5. Confirme su selección pulsando el botón «**Inicio/seleccionar**».
6. Introduzca «**Hora**» para seleccionar las horas con las teclas de flecha arriba/abajo. Pulse el botón «**Inicio/seleccionar**» para pasar a los minutos.
7. Pulse el botón «**Inicio/seleccionar**» para confirmar. Si ha elegido la opción «Una vez», se le pedirá que también establezca la fecha.
8. «**Modo**» le permitirá seleccionar la fuente de la alarma. Puede elegir entre **zumbador, radio por Internet, radio DAB o radio FM**. Seleccione su fuente preferida y pulse el botón «**Inicio/seleccionar**» para confirmar.
9. «**Presintonía**» le permite seleccionar su emisora de radio por Internet, DAB o FM favorita con la que desea despertarse. También puede seleccionar la última emisora escuchada. También es posible seleccionar CD como fuente para despertarse.
10. Ahora, ajuste el «**volumen de**» al que desea que suene la alarma. De nuevo, confirme su ajuste.
11. La opción «**Guardar**» le permitirá almacenar sus ajustes.

Las **alarmas activas** se mostrarán mediante los iconos correspondientes.

**Cuando suene la alarma:**

Puede **posponer** la alarma pulsando brevemente el dial de volumen.

Al pulsar el dial repetidamente, cambiará el periodo de posposición (5, 10, 15 y 30 minutos).

Si mantiene pulsado el dial de volumen, la alarma se apagará por completo y la unidad entrará en modo de espera.