



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [¿Cómo cambiar las emisoras FM en una Classic H4i/Classic C-D6i?"](#)

¿Cómo cambiar las emisoras FM en una Classic H4i/Classic C-D6i?"

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

¿Quieres guardar y cambiar tus emisoras FM en tu Classic H4i/Classic C-D6i?

Cuando cambias al modo FM por primera vez, primero se realiza una búsqueda de emisoras. Todas las emisoras recibidas se guardan ahora en la "**Lista de emisoras**".

Este proceso puede durar unos instantes, ya que graba todas las emisoras. No es necesario que hagas nada.

1. Para cambiar la emisora FM, gira el dial "**Seleccionar**" una muesca para abrir la "**Lista de emisoras**".
2. Girade nuevo el dial "**Seleccionar**" para seleccionar una emisora.
3. Cuando hayas encontrado la emisora deseada, pulsa el dial "**Seleccionar**" para llamarla.

Para realizar una nueva búsqueda de todas las emisoras FM

1. Pulsa el botón "**Inicio/Atrás**".
2. Selecciona "**Configuración FM**" y confirma pulsando el botón "**Seleccionar**".
3. Elige "**Búsqueda completa FM**" y confirma de nuevo tu selección.

Tu radio borrará todas las emisoras FM almacenadas y empezará a buscar automáticamente todas las emisoras disponibles.