



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

## ¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic H4i](#)

### ¿Quieres buscar emisoras de radio DAB+ y seleccionarlas en tu Classic H4i/Classic C-D6i?

Cuando utilizas tu Classic H4i/Classic C-D6i por primera vez, la búsqueda DAB se realiza automáticamente.

Todas las emisoras disponibles se encuentran y se guardan en la "**Lista de emisoras**".

1. Para cambiar la emisora DAB, gira el botón "**Seleccionar**" un clic mientras estás en modo DAB.
2. Aparece la "**Lista de emisoras**".
3. Ahora puedes desplazarte por las emisoras disponibles girando el botón giratorio.
4. Cuando hayas encontrado la emisora deseada, pulsa el mando "**Seleccionar**" para cambiar a esa emisora.

Para realizar una nueva búsqueda, sólo tienes que pulsar el botón "**Inicio**" en modo DAB, seleccionar "**Configuración DAB**" en "**Ajustes**" y, a continuación, "**Búsqueda de emisoras DAB**".

Tu radio borrará ahora todas las emisoras DAB almacenadas e iniciará automáticamente la búsqueda de todas las emisoras disponibles.