



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to adjust the display brightness on a Classic C-D6?

How to adjust the display brightness on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

¿Desea ajustar el brillo de la pantalla de su Classic C-D6?

1. Para ajustar el brillo de la pantalla, pulse el botón **Inicio** para acceder al menú principal.
2. Utilice la rueda «**Selección**» para desplazarse hasta «Sistema» y pulse la rueda para seleccionar.
3. Desplácese por las opciones de configuración hasta encontrar ' **Iluminación** ' y pulse la rueda para abrirla.

Aparecerán tres opciones: ' **Apagado retardado** ', ' **Ajuste de la iluminación** ' y ' **Ajuste de la iluminación** '.

1. Seleccione ' **Retraso** ' para ajustar el tiempo que debe transcurrir antes de que el brillo de la pantalla pase de ' **Encendido** ' a ' **Atenuado** '.
2. El **ajuste** ' **Encendido** ' ajusta el brillo de la pantalla cuando se enciende la radio y el ajuste ' **Oscurecer** ' ajusta el brillo de la pantalla cuando la radio pasa al modo Oscurecer. Esto significa que puede ajustar la pantalla para que sea más brillante cuando la esté utilizando activamente. El ajuste 'Atenuar' también afecta a la pantalla cuando la radio está en modo de espera.

Y ya está. Ahora puede ajustar fácilmente el brillo de la pantalla de su Classic C-D6 para adaptarlo a su entorno y preferencias.