



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Mini > How to adjust the display brightness on a Classic Mini?

How to adjust the display brightness on a Classic Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Mini

¿Desea ajustar el brillo de la pantalla de su Classic Mini?

Para ajustar el brillo de la pantalla,

1. pulse el botón «**Inicio**» para acceder a «**Configuración del sistema**».
2. Utilice el controlador «**Volumen/Selección**» para desplazarse por las opciones de configuración hasta llegar a «**Iluminación de la pantalla**». Pulse el controlador para confirmar su selección.

El Classic Mini le permite ajustar el brillo de la pantalla de forma individual tanto para el funcionamiento con **batería** como con **corriente**.

Hay tres ajustes disponibles para cada modo: «**Atenuar a**», «**En uso**» y «**Atenuar brillo**».

1. Seleccione «**Atenuar a**» para ajustar el tiempo que tarda el brillo de la pantalla en cambiar de «**En uso**» a «**Atenuar brillo**».
2. Seleccione «**En funcionamiento**» para ajustar el brillo cuando la radio esté encendida, y «**Brillo atenuado**» para ajustar el brillo de la pantalla cuando la radio entre en modo atenuado. Esto significa que puede ajustar la pantalla para que sea más brillante cuando esté utilizando activamente la Classic Mini, o más oscura (o incluso apagada).
3. El «dimmer **brightness**» también afecta a la pantalla cuando la radio está en modo de espera.

¡Y eso es todo! Ahora puede ajustar fácilmente el brillo de la pantalla de su radio Classic Mini para adaptarlo a su entorno y preferencias.