



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic H4 > How to change FM Stations on a Classic H4?

How to change FM Stations on a Classic H4?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic H4

¿Desea almacenar y cambiar las emisoras de FM en su Classic H4?

1. Cuando cambie al modo FM por primera vez, pulse el botón «**Inicio**».
 2. Seleccione «**Búsqueda de emisoras**» y confirme con «**Sí**».
 3. La radio buscará todas las emisoras FM disponibles y las almacenará en las presintonías (**máx. 40**). Este proceso puede tardar unos minutos, ya que graba cada emisora. No es necesario que haga nada.
-
1. Para cambiar la emisora de FM más tarde, pulse brevemente el botón «**Preset**» de la radio mientras está en modo FM. Esto abre la lista «**Recall presets**».
 2. Gire el botón «**Select**» para seleccionar una emisora.
 3. Cuando haya encontrado la emisora que desea, pulse el botón para sintonizarla.

Si está buscando una emisora de FM en particular o desea sintonizar con precisión su experiencia auditiva, gire el botón «Select» para explorar manualmente las frecuencias de FM.

Para realizar una nueva exploración de todas las emisoras de FM, simplemente repita el procedimiento anterior. Su radio borrará todas las emisoras de FM almacenadas y comenzará a explorar automáticamente todas las emisoras disponibles.