



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to change the source played on a Classic C-D6?

How to change the source played on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

¿Desea cambiar la fuente que se está reproduciendo en su Classic C-D6?

Las fuentes disponibles en el Classic C-D6 son DAB, FM, Bluetooth, USB, CD y Aux In.

1. Para seleccionar una fuente de reproducción, simplemente pulse el botón «**Fuente de entrada**» en su Classic C-D6 para abrir la ventana de selección.
2. Pulse el botón «**Source**» repetidamente o gire el dial «**Select**» para recorrer las fuentes disponibles.
3. Pulse el dial «**Select**» para confirmar su selección.

La fuente cambiará automáticamente a la fuente seleccionada después de 2 segundos si no se pulsa ningún otro botón.

El mando a distancia ofrece acceso directo mediante los botones DAB, FM, CD, Bluetooth y USB.