



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [¿Cómo cambiar la fuente reproducida en mi Classic Stereo Mini?](#)

¿Cómo cambiar la fuente reproducida en mi Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

¿Quieres cambiar la fuente que se reproduce en tu Classic Stereo Mini?

Las fuentes disponibles en el Classic Stereo Mini son **DAB+**, **FM**, **Bluetooth**, **USB**, **CD** y **Aux In**.

1. Para elegir una fuente para la reproducción, simplemente toca el botón «**Source**» de tu Classic Stereo Mini para abrir la ventana de selección.
2. Al pulsar repetidamente el botón «**Source**» o girar el dial «Volume/Select», se alternarán las fuentes disponibles.
3. Para confirmar tu selección, pulsa el dial «Volume/Select».

La fuente también cambiará automáticamente a la resaltada después de 2 segundos, si no se pulsa ningún otro botón.

Tu mando a distancia también ofrece botones de **acceso directo** a las diferentes fuentes disponibles.