



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [¿Cómo reproducir archivos de audio desde una memoria USB?](#)

## ¿Cómo reproducir archivos de audio desde una memoria USB?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

## ¿Deseas reproducir archivos de audio desde una unidad flash USB conectada?

Primero conecta la unidad flash USB (memoria USB) al puerto USB de la parte posterior de tu Classic H4i/Classic C-D6i.

Se admiten los formatos Fat32 y exFat.

Los formatos de audio compatibles son MP3, AAC/AAC+, OGG y Flac.

1. Cambia la fuente de reproducción a **USB**.
  2. Selecciona sise muestra "**Toda la música**" o el contenido "**Por carpetas**".
  3. "**Toda la música**": se muestran en una lista todos los archivos de audio de la memoria USB.
  4. "**Por carpetas**": se muestran todas las carpetas de la memoria USB, seguidas de los archivos de audio ubicados directamente en el directorio raíz.
- 
1. Para iniciar la reproducción, selecciona una pista y confírmalo pulsando el mando "**Seleccionar**".
  2. Puedes pasar de una pista a otra girando el "**Seleccionar**".

### Opciones de reproducción:

- Durante la reproducción, si pulsas repetidamente el dial "**Seleccionar**", cambiarás entre reproducción continua (sin icono), repetición única, repetición total y reproducción aleatoria.
- Si pulsas durante más tiempo el mando "**Seleccionar**" hasta que el cursor empiece a parpadear, podrás saltar hacia delante o hacia atrás dentro de una pista.
- Puedes pausar la reproducción pulsando brevemente el control "**Volumen**". Vuelve a pulsar el control para reanudar la reproducción.

