



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to save and recall presets on a Woodland?

How to save and recall presets on a Woodland?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland

¿Desea guardar una configuración preestablecida o recuperar una configuración preestablecida en su Woodland?

El Woodland le permite almacenar **tres (3)** presintonías tanto para **DAB** como para **FM**.

1. Puede almacenar una emisora de radio que esté escuchando actualmente en uno de los tres (3) botones de presintonía de acceso rápido.
2. Al pulsar el botón de presintonía de acceso rápido hasta que aparezca «**Guardado**», se almacenará la emisora que esté escuchando actualmente.
3. Al pulsar rápidamente el botón de presintonía, podrá **acceder** de nuevo a la emisora.