



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Mini](#) > [How to save and recall presets on a Woodland Mini?](#)

How to save and recall presets on a Woodland Mini?

Customer Support - 2025-06-23 - [Woodland Mini](#)

¿Desea guardar o recuperar una emisora presintonizada en su Woodland Mini?

El Woodland Mini le permite almacenar hasta **40 emisoras** presintonizadas tanto para **DAB+** como para **FM**.

1. Puede guardar la emisora de radio que esté escuchando en ese momento en el **botón de acceso rápido** o añadirla a la lista de emisoras.
 2. Presione el **botón de memoria de acceso rápido** hasta que aparezca «**Preset 1 stored**» (Presintonía 1 almacenada) para guardar la emisora que está escuchando actualmente.
 3. Si presiona rápidamente el botón de memoria, podrá acceder de nuevo a la emisora rápidamente.
-
1. Para guardar una emisora en la lista de presintonías, mantenga presionado el botón «**Preset List**» (Lista de presintonías) hasta que se abra la lista «**Preset Store**» (Guardar presintonía).
 2. Presione uno de los botones «**Saltar a**» para seleccionar la posición dentro de la lista (**1-40**) y presione el botón «**Reproducir/Pausa**» para almacenar la emisora en la ubicación de memoria seleccionada. Esto se confirma con «**Presintonía x almacenada**».

Si selecciona la **ubicación de memoria 1**, se sobrescribirá una **presintonía rápida almacenada previamente**.