



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Classic C-D4?](#)

¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-14 - [Classic C-D4](#)

¿Quieres buscar emisoras de radio DAB+ y seleccionarlas en tu Classic C-D4?

Cuando selecciones DAB+ como fuente por primera vez, el Classic C-D4 iniciará automáticamente una búsqueda DAB.

Todas las emisoras disponibles se encontrarán y se guardarán en la «**Lista de emisoras**».

Para cambiar la emisora DAB,

1. Abre la «**Lista de emisoras**» pulsando el botón Adelante o Atrás, girando el dial «**Select**» un clic o utilizando las teclas arriba o abajo del mando a distancia.
2. Desplázate por la lista de emisoras utilizando el dial «**Select**» o el mando a distancia.
3. Resalta la emisora que deseas escuchar y pulsa «**Select**» para sintonizarla.
4. La radio sintonizará automáticamente la emisora resaltada después de 2 segundos, si no se pulsa ningún botón.

Para realizar una nueva búsqueda, simplemente pulsa el botón «**Home**» mientras estás en modo DAB y selecciona la opción «**Búsqueda DAB**».

Tu radio eliminará todas las emisoras DAB almacenadas y comenzará automáticamente a buscar todas las emisoras disponibles.