



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to scan and select DAB stations on a Classic C-D6?

---

## How to scan and select DAB stations on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

### ¿Desea buscar y seleccionar emisoras de radio DAB+ en su Classic C-D6?

Cuando utilice el Classic C-D6 por primera vez, el escaneo DAB se iniciará automáticamente. Todas las emisoras disponibles se encontrarán y almacenarán en la «**lista de emisoras**».

Para cambiar la emisora DAB,

1. mientras esté en el modo DAB, haga clic en el control «**Seleccionar**» para mostrar la «**lista de emisoras**».
2. Gire el control «**Seleccionar**» para desplazarse por las emisoras disponibles.
3. Cuando encuentre la emisora que desea, pulse el botón «Select» para sintonizarla.

Para realizar una nueva búsqueda, simplemente pulse el botón «Home» mientras está en modo DAB y seleccione la opción «**Full scan**». Su radio borrará todas las emisoras DAB almacenadas y comenzará a buscar automáticamente todas las emisoras disponibles.