



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Mini > How to scan and select DAB stations on a Classic Mini?

---

## How to scan and select DAB stations on a Classic Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Mini

¿Le gustaría escanear y seleccionar emisoras de radio DAB+ en su Classic Mini?

Cuando utilice el Classic Mini por primera vez, la exploración DAB es automática. Todas las emisoras disponibles se encuentran y almacenan en la '**Lista de emisoras**'.

Para cambiar de emisora DAB, toque uno de los botones «**Saltar**». Esto mostrará la '**Lista de emisoras**'.

En este punto, puede desplazarse por las emisoras disponibles girando el botón de volumen/selección.

Una vez que haya encontrado la emisora deseada, pulse el botón de volumen/selección para sintonizarla.

Para volver a buscar, en modo DAB, pulse el botón Inicio y seleccione la opción Búsqueda DAB.

La radio borrará todas las emisoras DAB almacenadas e iniciará automáticamente la búsqueda de todas las emisoras disponibles.