



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Woodland?](#)

## ¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Woodland?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

### ¿Desea buscar emisoras de radio DAB+ y seleccionarlas en su Woodland?

Cuando utilice el Woodland por primera vez, el **escaneo DAB** se realiza automáticamente. Se encuentran todas las emisoras disponibles y se almacenan en la lista de emisoras.

1. Para cambiar la emisora DAB, pulse uno de los botones «**Saltar**» para acceder a la lista de emisoras.
2. Utilice los botones «**Saltar**» para recorrer las emisoras disponibles pulsando repetidamente los botones o manteniéndolos pulsados para desplazarse por la lista. Esto funciona en ambas direcciones.
3. Cuando haya encontrado la emisora que desea, pulse el **botón Reproducir/Pausa** para seleccionarla. También puede soltar el botón «**Saltar**» y la radio sintonizará la emisora mostrada.

Para realizar una nueva búsqueda, simplemente mantenga pulsado el botón de selección de banda mientras está en modo DAB. Su Woodland borrará todas las emisoras DAB almacenadas y comenzará a buscar automáticamente todas las emisoras disponibles.