



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Mini](#) > [¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Woodland Mini?](#)

¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Woodland Mini?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland Mini](#)

¿Le gustaría buscar emisoras de radio DAB+ y seleccionarlas en su Woodland Mini?

1. Cuando utilice el Woodland Mini por primera vez, la **búsqueda DAB** será automática. Se encontrarán todas las emisoras disponibles y se almacenarán en la « **lista de emisoras** ».
2. Para cambiar de emisora DAB, pulse uno de los botones «Saltar » para mostrar la «Lista de **emisoras** ».
3. Con los botones **Skip**, ahora puede navegar por las emisoras disponibles pulsando repetidamente los botones, o desplazarse por la lista manteniendo pulsados los botones. Esto funciona en ambas direcciones.
4. Cuando haya encontrado la emisora que desea, pulse el botón **Reproducir/Pausa** para seleccionarla.
5. También puede soltar el botón **Saltar** y la radio sintonizará la emisora mostrada.

Para **volver a buscar**, sólo tiene que mantener pulsado el botón **de selección de banda** mientras esté en modo DAB. Su Woodland Mini borrará entonces todas las emisoras DAB almacenadas e iniciará automáticamente la búsqueda de todas las emisoras disponibles.