



## How to scan and select FM radio stations on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

### ¿Desea almacenar y cambiar emisoras de FM en su Classic C-D6?

1. Cuando cambie al modo FM por primera vez, pulse el botón **«Inicio»** para acceder al menú.
  2. Utilice el dial **«Seleccionar»** para seleccionar **«Buscar ajustes»** y elija **«Todas las emisoras»** o **«Solo emisoras potentes»**.
  3. Mantenga pulsado el dial **«Select»** para iniciar la búsqueda. Su radio buscará automáticamente todas las frecuencias FM disponibles y las almacenará en las presintonías (**máximo 30**). Este proceso puede tardar unos minutos, ya que registra cada emisora. No es necesario que haga nada.
- 
1. Para cambiar la emisora de FM más tarde, pulse brevemente el botón **«Presets»** de la radio en modo FM. Se abrirá la lista **«Call Prog.»**.
  2. Gire el control **«Select»** para seleccionar una emisora. Cuando haya encontrado la emisora que desea, pulse el control **«Select»** para sintonizarla.

Si está buscando una emisora de FM en particular o desea ajustar su experiencia auditiva, gire el botón **«Select (Seleccionar)»** para explorar manualmente las frecuencias de FM.

Si desea volver a buscar todas las emisoras de FM, simplemente mantenga pulsado el botón **«Select (Seleccionar)»**. Su radio borrará todas las emisoras de FM almacenadas y comenzará a buscar automáticamente todas las emisoras disponibles.