



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic H4 > How to set an alarm on Classic H4?

How to set an alarm on Classic H4?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic H4

¿Desea configurar una alarma en su radio Classic H4?

Configurar una alarma en su radio Classic H4 es muy sencillo. Veamos juntos los distintos pasos con un ejemplo práctico.

Para activar una alarma, primero pulse el botón «Inicio» y, a continuación, gire el dial hasta que aparezca «Ajustes del sistema». A continuación, pulse el botón «Seleccionar» para abrir el menú del sistema, desplácese hasta «Alarma» y confirme pulsando el botón «Seleccionar».

Seleccione «Alarma 1» y pulse el botón «Seleccionar» para confirmar.

Se abrirá la ventana «Info alarma 1», donde podrá realizar los ajustes.

Puede activar o desactivar la alarma pulsando el botón «Seleccionar».

Para cambiar la frecuencia, pulse el botón «Seleccionar» y desplácese por las opciones disponibles. Pulse «Seleccionar» para confirmar su elección.

Introduzca la hora de la alarma pulsando el botón «Select». Gire el dial para seleccionar las horas y, a continuación, pulse el dial para cambiar a los minutos. Gire de nuevo el dial para ajustar los minutos y, a continuación, pulse el dial para confirmar la hora.

Seleccione la «Fuente» del despertador. Puede elegir entre radio DAB, radio FM o un zumbador. Gire el dial para seleccionar la fuente deseada y pulse el dial para confirmar.

Ajuste la duración. Gire el dial para seleccionar una de las duraciones disponibles.

Ajuste el volumen de la alarma. Gire el dial para ajustar el volumen deseado. El nivel más bajo puede fijarse en 4.

Una vez realizados todos los ajustes, la alarma queda memorizada y puede utilizarse para despertar a la hora programada.

Las alarmas activas se muestran mediante los iconos correspondientes. El salvapantallas también muestra la hora de la alarma.

Cuando suena la alarma, puede retrasar su activación pulsando cualquier botón que no sea «Dormir».

- Cuando suene la alarma, puede retrasar su activación pulsando cualquier botón que no sea «Dormir».

Para apagarla completamente, pulse el botón «Dormir».