



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [¿Cómo configurar una alarma en un Classic C-D4?](#)

¿Cómo configurar una alarma en un Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

¿Quieres configurar una alarma en tu Classic C-D4?

Configurar una alarma en tu radio Classic C-D4 es muy sencillo.

Veamos juntos los pasos a seguir con un ejemplo.

1. Para programar una alarma, primero pulsa el botón «**Home/Back**» para acceder a «**Configuración del sistema**». (Pulsa el botón «**Alarm**» del mando a distancia para pasar al punto 3).
2. Desplázate hasta «**Alarma**» y confirma pulsando «**Select**».
3. Selecciona «**Alarma 1**» y pulsa el dial «**Select**» para confirmar.

Esto te llevará a la información de «**Alarma 1**».

1. Selecciona «**Alarma**». Al pulsar el dial «**Select**» se activará o desactivará la alarma.
2. Entra en «**Frecuencia**» para seleccionar la frecuencia entre **Una vez**, **Días laborables**, **Fines de semana** y **Diario**.
3. Ajusta la «**Hora de despertador**» girando el dial «**Select**» para seleccionar las horas y, a continuación, pulsa el dial para pasar a los minutos. Vuelve a girar el dial para ajustar los minutos y pulsa el dial para confirmar la configuración de la hora.
4. Selecciona la «**Fuente**». Puedes elegir entre Zumbador, DAB y FM. Gira el dial para seleccionar tu fuente preferida y pulsa el dial para confirmar.
5. En los modos DAB y FM, puedes seleccionar la última emisora que hayas escuchado o elegir entre tus presintonías.
6. Elige la «**Duración**» entre las disponibles.
7. Ahora ajusta el «**Volumen**» al que deseas que suene la alarma. Vuelve a confirmar tu configuración.

Una vez que hayas realizado todos los ajustes, la alarma se guardará y estará lista para despertarte a la hora establecida.

Las alarmas activas se mostrarán con los iconos correspondientes. En modo de espera, también se incluye la hora establecida.

Cuando suena la alarma:

Puedes poner la alarma en modo de repetición pulsando cualquier botón **excepto** «Standby».

Al pulsar «**Standby**» se apaga por completo.