



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to switch a Woodland Glow on and off?

How to switch a Woodland Glow on and off?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Glow

¿Quiere saber cómo encender y apagar su Woodland Glow?

1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado «**Power**» para encender su Woodland Glow. Esto se confirmará con un sonido en el altavoz.
2. El nivel de carga de la batería se indica mediante los 4 LED blancos situados en la parte superior del dispositivo.

Cuando encienda su Woodland Glow por primera vez, el altavoz entrará automáticamente en el modo de **emparejamiento Bluetooth**. Esto también se indica mediante el **parpadeo del LED azul**.

1. Para apagar su Woodland Glow, mantenga pulsado el botón de «**Encendido**».

Los LED de encendido se iluminarán e indicarán el nivel de carga de la batería, y luego se apagarán de nuevo. Su Woodland Glow ya está **apagado**.