



[FAQs](#) > [Bloom / Woodland](#) > [Bloom](#) > [¿Cómo puede cambiar los ajustes de ecualización de su Bloom?](#)

¿Cómo puede cambiar los ajustes de ecualización de su Bloom?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

¿Desea ajustar la configuración de ecualización de audio de su Bloom?

1. Para acceder a los ajustes de ecualización del Bloom, pulse el botón «**Menú**».
2. Gire el **dial** para seleccionar «**Ajustes**» y pulse el botón para confirmar.
3. A continuación, utilice el **mando giratorio** para seleccionar «**Ecualizador**» y confirme de nuevo pulsando el mando.
4. Ahora puede elegir entre las opciones «**Dinámico**», «**Cómodo**», «**Neutro**» y «**Personalizado**» para personalizar su sonido.
5. Al seleccionar «**Configurar personalizado**», podrá ajustar manualmente los graves, los medios y los agudos.

Los diferentes modos:

Dinámico: respuesta profunda de graves; voces e instrumentos dinámicos.

Confort: escucha cómoda durante todo el día.

Neutro: sonido lo más fiel posible al material original.

Personalizado: configuración de ecualizador definida por el usuario; defina su propio sonido mediante los controles de graves, medios y agudos.

