



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Classic Active - Aide rapide](#)

Classic Active - Aide rapide

Customer Support - 2026-04-17 - [Classic Active](#)

Nos conseils les plus importants pour utiliser votre Classic Active

1. **Avant d'utiliser le produit**, consultez toujours le [guide d'utilisation](#) Classic Active.

Vous trouverez le guide d'utilisation Classic Active dans notre [centre de téléchargement](#).

1. **Avant de commencer**, précisons une évidence.

Assurez-vous d'avoir connecté l'enceinte passive à l'enceinte active, d'avoir fixé et déployé complètement l'antenne et d'avoir branché votre appareil à la source d'alimentation appropriée.

1. **Allumer/éteindre le Classic Active**

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de l'enceinte active pour mettre votre Classic Active en marche et sélectionner la dernière source choisie. Lorsque vous utilisez le Classic Active pour la première fois, l'appareil effectue une recherche DAB.

1. **Recherche et sélection de [DAB+](#) ou de [stations FM](#)**

On a deux articles distincts sur ces sujets que vous pouvez sélectionner en cliquant sur les liens surlignés ci-dessus.

1. **Enregistrer ou rappeler une station préregistrée**

Le Classic Active propose deux méthodes pour enregistrer des stations préregistrées. Elles peuvent être enregistrées sur l'un des 6 boutons de préregistrage rapide de la télécommande ou ajoutées à la liste des stations préregistrées.

Appuyez sur l'un des boutons de préregistrage rapide jusqu'à ce que « Preset stored » (Station préregistrée enregistrée) s'affiche pour enregistrer la station que vous écoutez actuellement. Appuyez brièvement sur le bouton de préregistrage pour la rappeler. Vous trouverez plus de détails [ici](#).

1. **Changer la source**

C'est super simple. Appuyez sur un bouton de source sélectionné sur ta télécommande pour accéder à l'entrée

choisie. Si tu veux en savoir plus sur les options de source, lis [cet article](#).

1. Appairer un appareil Bluetooth

Appuie sur le bouton BT et le Classic Active passera en mode d'appairage. Tu trouveras des instructions plus détaillées sur la façon de trouver ton Classic Active sur l'appareil que tu veux appairer et plus d'infos sur l'appairage avec BT [ici](#).

1. Réglage de la luminosité de l'écran

Tu peux réduire la luminosité de l'écran ou même l'éteindre complètement. [Pour en savoir plus](#).

1. Sélection des modes d'égalisation

Tu peux accéder aux différents modes en appuyant sur le bouton EQ correspondant de la télécommande. Pour plus de [détails, clique ici](#).