



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6i](#) > [Classic C-D6i - Aide rapide](#)

Classic C-D6i - Aide rapide

Customer Support - 2025-11-21 - [Classic C-D6i](#)

Nos conseils les plus importants sur l'utilisation de ton Classic C-D6i

Avant de commencer, lis bien [mode d'emploi](#) de ton Classic C-D6i. Tu peux le trouver ici dans notre [zone de téléchargement](#).

Avant de commencer, on va rappeler quelques trucs évidents.

Assure-toi que ton appareil est branché sur une source d'alimentation, que l'antenne est bien déployée et que tous les capots en plastique ont été retirés.

Allumer/éteindre le Classic C-D6i

Quand tu appuies sur le bouton Standby on/off, ton Classic C-D6i démarre avec la dernière source sélectionnée. Quand tu utilises le Classic C-D6i pour la première fois, l'appareil commence par te demander de choisir la langue, puis le fuseau horaire. À l'étape suivante, tu peux configurer l'accès à ton réseau. Tu trouveras ici des [infos plus détaillées](#).

Rechercher et sélectionner des stations [DAB+](#), [FM](#), ou [Internet](#)

On a créé des articles séparés sur ces sujets, que tu peux sélectionner en cliquant sur les mots en surbrillance.

Enregistrer ou rappeler un préréglage

Le Classic C-D6i propose deux méthodes pour enregistrer des préréglages. Tu peux soit les enregistrer sur l'un des 6 boutons de mémorisation rapide de la télécommande, soit les ajouter à la liste des présélections. Si tu appuies sur l'un des boutons de mémoire rapide jusqu'à ce que « Enregistré » s'affiche, la station que tu écoutes actuellement est enregistrée. Tu peux la rappeler en appuyant brièvement sur le bouton de mémoire. Tu trouveras plus de détails [ici](#).

Changer la source

C'est très simple. Appuie sur le bouton « Source » pour ouvrir la fenêtre des sources. Si tu veux en savoir plus sur les options de source, [lis cet article](#).

Appairer un appareil Bluetooth

Appuie sur le bouton BT et ton Classic C-D6i passe en mode appairage. Tu trouveras des instructions plus détaillées sur la façon de trouver ton Classic C-D6i sur l'appareil que tu veux appairer et plus d'infos sur l'appairage avec BT [ici](#).

Régler une alarme

Le Classic C-D6i a 2 alarmes différentes que tu peux régler. On a créé un [article d'aide détaillé étape par étape](#) pour t'expliquer tout ça.

Régler la luminosité de l'écran en mode veille et en mode de fonctionnement

Le Classic C-D6i te propose différentes options pour régler la luminosité de ton écran. Chacune de ces fonctions est décrite dans l'article d'aide correspondant accessible via le [**lien ci-dessous**](#).

Lecture USB

Pour lire des fichiers audio à partir d'une clé USB, tu peux la brancher sur le port USB situé à l'arrière de ton Classic C-D6i. Tu trouveras plus d'infos [**ici**](#).