



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Classic Stereo Mini - Aide rapide](#)

Classic Stereo Mini - Aide rapide

Customer Support - 2025-11-12 - [Classic Stereo Mini](#)

Nos conseils les plus importants pour utiliser votre Classic Stereo Mini

1. **Avant d'utiliser le produit**, consultez toujours le [guide d'utilisation](#) du Classic Stereo Mini.

Vous pouvez également consulter le guide de démarrage rapide du Classic Stereo Mini disponible dans notre [centre de téléchargement](#).

Pour avoir une première idée de comment utiliser ton nouveau système audio Pure, [regarde aussi cette vidéo](#).

1. **Avant de commencer**, précisons une évidence.

Assurez-vous d'avoir correctement connecté vos haut-parleurs au Classic Stereo Mini **avant de** brancher l'appareil à une source d'alimentation.

Vérifie que l'antenne est complètement déployée et que tous les capots en plastique ont été retirés.

1. **Allumer/éteindre le Classic Stereo Mini**

Appuie sur le bouton Standby pour démarrer ton Classic Stereo Mini sur la dernière source écoutée. Quand tu utilises le Classic Stereo Mini pour la première fois, l'appareil va faire un balayage DAB.

1. **Balayage et sélection des [stations DAB+](#) ou [FM](#)**

On a deux articles distincts sur ces sujets que tu peux sélectionner en cliquant sur les mots en surbrillance.

1. **Enregistrement ou rappel d'une station préréglée**

Le Classic Stereo Mini propose deux méthodes pour enregistrer des stations préréglées. Celles-ci peuvent être enregistrées sur l'un des 6 boutons de préréglage rapide de la télécommande ou ajoutées à la liste des stations préréglées.

Appuyez sur l'un des boutons de préréglage rapide jusqu'à ce que « Preset stored » (Préréglage enregistré) s'affiche pour enregistrer la station que vous écoutez actuellement. Appuyez brièvement sur le bouton de préréglage pour le rappeler. Vous trouverez plus de détails [ici](#).

1. Changement de source

C'est très simple. Appuyez sur le bouton « **Source** » pour ouvrir la fenêtre des sources. Si vous souhaitez en savoir plus sur les options de source, lisez cet article [ici](#).

1. Coupler un appareil Bluetooth

Appuie sur le bouton BT et le Classic Stereo Mini passera en mode couplage. Tu trouveras des instructions plus détaillées sur la façon de trouver ton Classic Stereo Mini sur l'appareil que tu veux coupler et plus d'infos sur le couplage avec BT [ici](#).

1. Régler une alarme

Le Classic Stereo Mini a 2 alarmes individuelles que tu peux régler. On a créé un [article d'aide étape par étape](#) détaillé pour expliquer les détails.

1. Régler la luminosité de l'écran en mode veille et en mode marche

Le Classic Stereo Mini te propose plusieurs options de personnalisation pour régler la luminosité de l'écran. Chacune de ces fonctions est décrite dans l'article d'aide correspondant [lié ici](#).

1. Sélectionner les modes de l'égaliseur

Tu peux accéder aux différents modes en appuyant sur le bouton EQ de la télécommande. Trouve plus de [détails ici](#).