Evoke Play - Aide rapide

INSIDE / AQIPA - 2025-07-18 - Evoke Play

Nos principaux conseils pour l'utilisation de ton Evoke Play

1. Avant de commencer

Avant d'utiliser ton Evoke Play, voici les étapes à suivre :

- **Assure-toi qu'il est bien branché à une source d'alimentation.**
- **Déploie complètement l'antenne** (si tu utilises DAB+ ou FM).
- **Retire tous les caches en plastique** qui peuvent être présents sur l'appareil.

De plus, il est toujours conseillé de **lire le manuel d'utilisation et** la guide de démarrage rapide avant de commencer. Tu peux les trouver dans notre Centre de téléchargement.

---

2. Allumer et éteindre l'Evoke Play

- **Allumer**: Appuie sur le bouton **Volume** pour démarrer ton Evoke Play avec la dernière source écoutée.
- **Premier démarrage**: Lors de la première utilisation, l'Evoke Play passera par un assistant d'installation pour configurer la date/heure et les paramètres réseau. Une fois terminé, il sera prêt à fonctionner dans presque tous les modes.
- **Éteindre**: Pour éteindre l'appareil, suis les instructions données dans le manuel ou utilise le bouton d'alimentation.

---

3. Balayage et sélection des stations DAB+ ou FM

Nous avons deux articles séparés qui expliquent en détail comment scanner et sélectionner des stations DAB+ ou FM. Clique sur les mots en surbrillance pour accéder à ces guides.

---

4. Enregistrer ou rappeler un préréglage

Evoke Play offre deux façons d’enregistrer des présélections :

- **Presets rapides**: Tu peux enregistrer une station sur l'une des 4 touches de présélection rapide. Appuie sur l'une de ces touches jusqu'à ce que le message « Preset stored » apparaisse pour mémoriser la station en cours.
- **Liste des présélections**: Si tu veux ajouter une station à la liste des présélections, utilise le bouton dédié et consulte l'article détaillé pour en savoir plus.

---

5. Changer de source

Changer de source est très facile :

- Appuie sur le bouton Source pour ouvrir la fenêtre des sources disponibles.
- Consulte notre article pour plus de détails sur les options de sources disponibles sur ton Evoke Play.

---

6. Couplage d'un appareil Bluetooth

- Pour associer un appareil Bluetooth à ton Evoke Play, appuie sur le bouton **BT** pour activer le mode de couplage.
- Pour plus d'informations détaillées sur le couplage Bluetooth et la façon de trouver ton Evoke Play sur l'appareil à connecter, consulte notre guide sur le couplage Bluetooth.

---

7. Réglage d'une alarme

L'Evoke Play permet de configurer **2 alarmes individuelles**.

- Un guide étape par étape est disponible pour t'aider à régler tes alarmes. Tu peux consulter l'article détaillé ici pour apprendre à personnaliser tes alarmes.

---

8. Réglage de la luminosité de l'écran en mode veille et en mode marche

Evoke Play te propose plusieurs options pour ajuster la **luminosité de l'écran**, tant en mode veille qu'en mode actif.

- Chaque fonction est expliquée dans l'article d'aide correspondant. Clique ici pour plus de détails.

---

9. L'égaliseur

Les réglages de l'égaliseur peuvent être accessibles via le menu principal de l'Evoke Play.

- Pour plus de détails sur la manière de régler l'égaliseur, consulte notre guide dédié ici.
