



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play > Comment puis-je régler la luminosité de l'écran de mon Evoke Spot/Play ?

Comment puis-je régler la luminosité de l'écran de mon Evoke Spot/Play ?

Customer Support - 2024-11-14 - Evoke Play

Vous souhaitez régler la luminosité de l'écran de votre Evoke Spot/Play ?

1. Pour régler la luminosité de l'écran, appuie sur la touche « **Home/Select** » pour accéder au menu principal.
2. Sélectionne « Réglages du système » et confirme en appuyant sur la touche « **Home/Select** ».
3. Navigue dans les options de réglage jusqu'au point « **Eclairage de l'écran** » et confirme à nouveau ta sélection.
4. Trois options apparaissent : « **Délai d'attente** », « **En service** » et « **Niveau de gradation** ».
5. Choisis « **Délai d'attente** » pour définir la durée avant que la luminosité de l'écran ne passe de « **En service** » à « **Niveau Dim** ».
6. Choisis « **En marche** » pour régler la luminosité lorsque la radio est allumée et « **Dim-Level** » pour régler la luminosité de l'écran lorsque la radio passe en mode « **Dim** ».

Cela signifie que tu peux régler l'écran pour qu'il soit plus lumineux lorsque tu l'utilises activement.

Le « **Dim Level** » a également un effet sur l'écran lorsque la radio est en mode veille.

Le rétroéclairage ne peut pas être complètement éteint.

Et c'est tout ! Tu peux maintenant facilement adapter la luminosité de l'écran de ta radio Evoke Spot/Play à ton environnement et à tes préférences.