



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play > Comment puis-je changer de station FM ?

---

## Comment puis-je changer de station FM ?

Customer Support - 2024-11-14 - Evoke Play

# Vous souhaitez enregistrer et modifier vos stations FM sur votre Evoke Spot/Play ?

1. Lorsque tu passes en mode FM pour la première fois, appuie sur la touche « **Home/Select** » pour accéder au menu.
2. Accédez à « **Réglage de la recherche** » et choisissez « **Oui** » ou « **Non** » pour « **Stations fortes uniquement ?** »
3. Accéder au réglage audio pour choisir si tu veux écouter uniquement en mono, au cas où tu aurais une faible réception FM.
4. Pour rechercher manuellement des stations, maintiens les touches fléchées haut/bas ou les touches Skip fwd/Skip bwd enfoncées pendant 1 seconde pour lancer la recherche de stations.
5. Pour accéder aux stations FM enregistrées, appuie brièvement sur la touche « **Favoris** » de la radio en mode FM. Cela ouvre la liste « **Rappel des présélections** ». Vos 4 premiers pré-réglages sont également accessibles en appuyant sur les boutons de pré-réglage d'accès direct situés sous le contrôle du volume.
6. Utilise les touches fléchées haut/bas pour te déplacer dans la liste des stations disponibles. Une fois que tu as trouvé la station de ton choix, appuie sur la touche « **Home/Select** » pour passer à cette station.