



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [Comment puis-je changer de station FM sur une Classic Stereo ?](#)

## Comment puis-je changer de station FM sur une Classic Stereo ?

Customer Support - 2025-09-29 - [Classic Stereo](#)

### Vous souhaitez enregistrer et modifier des stations FM sur votre Classic Stereo ?

1. Lorsque tu passes pour la première fois en mode FM, appuie sur la touche « **Home** » pour accéder au menu.
2. Va dans « **Réglage de la recherche** » et sélectionne pour la recherche « **Stations fortes uniquement ?** » sélectionner « **Oui** » ou « **Non** ».
3. Accédez au « **Réglage audio** » pour choisir si vous souhaitez écouter uniquement en mono, au cas où vous auriez une faible réception FM.
4. Utilise les touches « **Avance/Retour** » pour faire défiler manuellement les fréquences FM.
5. En appuyant longuement sur les touches « Skip », tu peux lancer une recherche rapide des stations.
6. Pour accéder aux stations FM enregistrées, appuie brièvement sur la touche « **Presets** » de la radio en mode FM. Cela ouvre la liste « **Rappel des présélections** ».
7. Utilise le bouton « **Volume/Select** » pour faire défiler la liste des stations disponibles.
8. Une fois que tu as trouvé la station de ton choix, appuie sur le bouton « **Volume/Select** » pour passer à cette station.

Les **4 premières stations** pré-réglées peuvent également être rappelées à l'aide des touches « **Presets** » de ta télécommande ».