



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic H4 > How can I save or recall presets on a Classic H4?

How can I save or recall presets on a Classic H4?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic H4

Vous souhaitez enregistrer une présélection ou rappeler une présélection sur votre Classic H4 ?

Le Classic H4 vous permet de mémoriser jusqu'à **40 stations préregistrées**, à la fois en **DAB** et en **FM**.

1. Vous pouvez soit mémoriser une station de radio que vous écoutez actuellement sur l'une des quatre touches de mémorisation rapide, soit l'ajouter à la liste de mémorisation.
2. Si vous appuyez sur l'une des touches de présélection rapide jusqu'à ce que « **Préréglage [X] mémorisé** » s'affiche, la station que vous écoutez sera mémorisée. Vous pouvez la rappeler rapidement en appuyant brièvement sur la touche de présélection.
3. Pour enregistrer une station dans la liste des présélections, appuyez plus longtemps sur le bouton de la liste des présélections jusqu'à ce que la liste « **Enregistrer la présélection** » s'ouvre. Tournez le bouton « **Select** » pour sélectionner la position dans la liste (**1-40**) et appuyez sur le bouton « **Select** » pour confirmer.
4. Si vous sélectionnez les préregistrages 1-4, les **préréglages** précédemment enregistrés seront remplacés.