



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [Comment puis-je enregistrer/rappeler des présélections sur mon Evoke Home ?](#)

## Comment puis-je enregistrer/rappeler des présélections sur mon Evoke Home ?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

## Vous souhaitez enregistrer ou rappeler un prérglage sur votre Evoke Home ?

Avec Evoke Home, tu peux enregistrer jusqu'à **40** présélections pour les **radios Internet** ou les **podcasts** (ensemble) et **10** pour les stations **DAB** et **FM**.

1. Pour enregistrer une station dans la liste des présélections, appuie longuement sur le bouton « **Favoris** » jusqu'à ce que la liste « **Enregistrer présélection** » s'ouvre.
  2. Utilise les touches fléchées haut/bas pour sélectionner la position dans la liste et appuie sur la touche « **Home>Select** » pour confirmer.
  3. La station écoutée est maintenant enregistrée dans la position de présélection choisie.
- 
1. Pour rappeler une position de mémoire, appuie brièvement sur le bouton de la liste de mémoire, sélectionne la station souhaitée et confirme en appuyant sur le bouton « **Home>Select** ».

Les **6 premiers** emplacements de mémoire peuvent également être rappelés en appuyant sur les touches d'accès direct situées sous le bouton de réglage du volume.

La même chose est possible avec la télécommande.