

Comment régler une alarme sur mon Evoke Spot/Play ?

Customer Support - 2024-11-14 - Evoke Play

Vous souhaitez définir une alarme sur votre Evoke Spot/Play ?

La configuration d'une alarme sur ta radio Evoke Spot/Play est très simple. Voyons ensemble les étapes à suivre à l'aide d'un exemple.

1. Pour configurer un réveil, appuie d'abord sur la touche « **Home/(select)** » et sélectionne avec les touches fléchées haut/bas, sélectionne « **Menu principal** ».
2. Appuie sur la touche « **Home/Select** » pour ouvrir le menu principal, sélectionne « **Réveil** » et confirme en appuyant sur la touche « **Home/Select** ».
3. Sélectionne « **Réveil 1** » et appuie sur la touche « **Home/Select** » pour confirmer.
4. Pour activer le réveil, sélectionne « **Activé** » et choisis entre Désactivé, Quotidien, Une fois, Week-end, Jours de la semaine.
5. Confirme ton choix en appuyant sur la touche « **Home/Select** ».
6. Sélectionne « **Heure** » pour régler les heures à l'aide des touches fléchées haut/bas. Appuie sur la touche « **Home/Select** » pour passer aux minutes.
7. Pour confirmer, appuie sur la touche « **Home/select** ». Si tu as choisi l'option « **Une fois** », il te sera demandé de régler également la date.
8. Avec « **Mode** », tu peux choisir la source de l'alarme. Tu peux choisir entre le buzzer, la radio Internet, la radio DAB ou la radio FM. Choisis ta source préférée et appuie sur la touche « **Home/select** » pour confirmer.
9. Avec « **Préréglage** », tu peux choisir la station de radio Internet, DAB ou FM avec laquelle tu souhaites être réveillé. Tu peux aussi sélectionner la dernière station que tu as écoutée.
10. Règle ensuite le « **volume** » avec lequel l'alarme doit retentir. Confirme ici aussi ton réglage.
11. L'option « **Enregistrer** » te permet de sauvegarder tes réglages.

Les **alarmes actives** sont indiquées par des symboles correspondants sur l'écran.

Lorsque l'alarme se déclenche :

Tu peux snoozer l'alarme en appuyant brièvement sur le bouton de réglage du volume. En appuyant plusieurs fois sur le bouton rotatif, tu peux modifier la durée du snooze (5, 10, 15 et 30 minutes).

En appuyant longuement sur le bouton de volume, l'alarme s'éteint complètement et l'appareil se met en veille.