



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Comment changer de station FM sur un Classic H4i/Classic C-D6i ?](#)

## Comment changer de station FM sur un Classic H4i/Classic C-D6i ?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic H4i](#)

### Tu souhaites sauvegarder et changer tes stations FM sur ton Classic H4i/Classic C-D6i ?

Lorsque tu passes en mode FM pour la première fois, une recherche de stations est d'abord effectuée. Toutes les stations reçues sont alors enregistrées dans la '**Liste des stations**'.

Ce processus peut prendre quelques instants car il enregistre chaque station. Tu n'as rien à faire.

1. Pour changer de station FM, tourne lamolette '**Select**' d'un cran pour ouvrir la '**Liste des stations**'.
2. Tourne à nouveau le bouton '**Select**' pour sélectionner une station.
3. Lorsque tu as trouvé la station souhaitée, appuie sur le bouton '**Select**' pour l'appeler.

Pour effectuer un nouveau balayage de toutes les stations FM

1. Appuie sur le bouton '**Home/Back**'.
2. Sélectionne '**FM Setup**' et confirme en appuyant sur le bouton '**Select**'.
3. Choisis '**FM full scan**' et confirme à nouveau ta sélection.

Ta radio supprimera alors toutes les stations FM mémorisées et commencera automatiquement à rechercher toutes les stations disponibles.