

Comment puis-je configurer une alarme sur un Pop Midi et Mini?

Laura - 2021-10-19 - DAB+ Radio

S'il vous plaît faire que votre radio est allumée.

Tapez sur **l'alarme** de bouton de menu apparaîtra sur le robinet d'écran, **sélectionnez**

Sélectionnez Alarme 1 ou 2 en appuyant sur **<ou>**, puis **sélectionnez**.

Maintenant, appuyez sur **<ou>** jusqu'à ce que **ON** est affiché à l'écran et appuyez sur **SELECT**

Maintenant, régler l'heure que vous souhaitez que l'alarme sonne à en appuyant sur **<ou>** pour changer les heures appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Maintenant, faire la même chose pour sélectionner les minutes. Appuyez sur **select** pour confirmer

Maintenant, définir la durée (Ceci est combien de temps l'alarme retentit pendant) appuyez sur **<ou>** pour sélectionner les 15-90 minutes, puis appuyez sur **SELECT**

Maintenant, placez la presse source **<ou>** pour sélectionner numérique, FM ou Tone, puis appuyez sur **SELECT**

Maintenant, sélectionnez la fréquence que vous souhaitez que l'alarme sonne en appuyant sur **<ou>**, puis appuyez sur **SELECT**

Enfin, vous pouvez régler le volume que vous souhaitez que l'alarme sonne à appuyer sur **<ou>**, puis sélectionnez (vous Remarque ne peut pas changer le volume d'une alarme de tonalité seulement numérique ou FM)

La radio va maintenant signaler l'alarme est **enregistré**.