



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Comment enregistrer et rappeler des présélections de stations sur un Classic H4i/Classic C-D6i ?](#)

## Comment enregistrer et rappeler des présélections de stations sur un Classic H4i/Classic C-D6i ?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic H4i](#)

### Tu souhaites enregistrer ou rappeler une présélection sur ton Classic H4i/Classic C-D6i ?

Le Classic H4i/Classic C-D6i te propose **150** emplacements de mémoire pour enregistrer des stations de **radioInternet, DAB** et **FM** dans la liste "**Mes favoris**".

Tu peux soit enregistrer une station de radio que tu es en train d'écouter sur l'une des **4 touches de favoris rapides (6 sur la télécommande du Classic C-D6i)**, soit l'ajouter à la liste de mémoire.

1. Si tu appuies sur l'une des **touches de favoris rapides (Classic C-D6i sur la télécommande)** jusqu'à ce que '**Saved**' apparaisse, la station que tu es en train d'écouter sera sauvegardée sur cette touche
2. Tu peux la rappeler rapidement en appuyant brièvement sur la touche de mémorisation.

Pour enregistrer une station que tu es en train d'écouter dans la liste "**Mes favoris**"

1. maintiens enfoncée la touche '**Favoris**' (**Ajouter**) jusqu'à ce que '**Sauvegardé**' apparaisse à l'écran.
2. Une brève pression sur la touche '**My**' ouvre la liste '**My Favourites**'
3. Tu peux maintenant sélectionner la station souhaitée en faisant défiler la liste.
4. Une pression sur le bouton '**Select**' rappellera la station sélectionnée.