



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Comment régler la luminosité de l'écran sur un Classic Active ?](#)

Comment régler la luminosité de l'écran sur un Classic Active ?

Customer Support - 2026-03-24 - [Classic Active](#)

Tu souhaites régler la luminosité de l'écran de ton Classic Active ?

Pour modifier la luminosité de l'écran, appuie plusieurs fois sur le bouton « **Dim** » de ta télécommande pour passer d'une option à l'autre.

Tu peux choisir entre « **High** », « **Dim** » et « **Off** »

High - L'écran restera à sa luminosité maximale

Dim - La luminosité de l'écran sera réduite après quelques secondes

Off - L'écran s'assombriera d'abord, puis s'éteindra complètement.

Quelle que soit la touche sur laquelle tu appuies, l'écran reviendra d'abord à la luminosité maximale avant de revenir au réglage précédemment sélectionné.

Et voilà ! Tu peux désormais régler facilement la luminosité de l'écran de ton Classic Active en fonction de ton environnement et de tes préférences.