



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Mini > How to adjust the display brightness on a Classic Mini?

---

## How to adjust the display brightness on a Classic Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Mini

### **Vous souhaitez régler la luminosité de l'écran de votre Classic Mini ?**

Pour régler la luminosité de l'écran,

1. Appuyez sur le bouton « **Home** » pour accéder aux « **Paramètres système** ».
2. Utilisez le curseur « **Volume/Select** » pour faire défiler les options de réglage jusqu'à ce que vous atteigniez « **Eclairage de l'écran** ». Appuyez sur le bouton pour confirmer votre choix.

La Classic Mini vous permet de régler individuellement la luminosité de l'écran pour les deux modes de fonctionnement, **sur batterie** et **sur secteur**.

Pour chaque mode, trois options de réglage s'affichent : « **Variation vers** », « **En fonctionnement** » et « **Luminosité du variateur** ».

1. Sélectionnez « **Variation après** » pour définir le temps nécessaire pour que la luminosité de l'écran passe de « **En fonctionnement** » à « **Luminosité du variateur** ».
2. Sélectionnez « **En fonctionnement** » pour régler la luminosité lorsque la radio est allumée et « **Luminosité du variateur** » pour régler la luminosité de l'écran lorsque la radio passe en mode variateur. Cela signifie que vous pouvez régler l'écran pour qu'il soit plus lumineux lorsque vous utilisez activement la Classic Mini, ou plus sombre (ou même complètement éteint).
3. La « **luminosité du variateur** » affecte également l'écran lorsque la radio est en mode veille.

Et c'est tout ! Vous pouvez maintenant facilement régler la luminosité de l'écran de votre radio Classic Mini en fonction de votre environnement et de vos préférences.