



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4](#) > [Comment changer de station FM sur un Classic H4?](#)

## Comment changer de station FM sur un Classic H4?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic H4](#)

### Vous souhaitez enregistrer et modifier des stations FM sur votre Classic H4 ?

1. Lorsque vous passez en mode FM pour la première fois, appuyez sur le bouton « **Home** ».
  2. Sélectionnez « **Recherche de stations** » et confirmez avec « **Oui** ».
  3. La radio recherche alors toutes les stations FM disponibles et les mémorise sur les présélections (**40 au maximum**). Ce processus peut prendre quelques instants car il détecte chaque station. Vous n'avez rien à faire.
- 
1. Pour changer de station FM ultérieurement, appuyez brièvement sur le bouton « **Preset** » de la radio lorsqu'elle est en mode FM. Cela ouvre la liste « **Rappel des présélections** ».
  2. Tournez le bouton « **Select** » pour sélectionner une station.
  3. Une fois que vous avez trouvé la station souhaitée, appuyez sur le bouton rotatif pour accéder à la station.

Si vous recherchez une station FM spécifique ou si vous souhaitez affiner votre expérience d'écoute, tournez le bouton « **Select** » pour effectuer une recherche manuelle sur les fréquences FM.

Pour effectuer une nouvelle recherche de toutes les stations FM, répétez simplement la procédure décrite ci-dessus. Votre radio effacera alors toutes les stations FM mémorisées et commencera automatiquement à rechercher toutes les stations disponibles.