



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Comment changer de station FM sur une Classic Stereo Mini ?](#)

Comment changer de station FM sur une Classic Stereo Mini ?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

Tu veux enregistrer et changer tes stations FM sur ta Classic Stereo Mini ?

Quand tu passes en mode FM pour la première fois, le système cherche toutes les stations FM disponibles et les enregistre dans les présélections.

Après la recherche, la lecture commence avec la première station trouvée.

1. Pour accéder aux stations FM enregistrées dans les préréglages, appuie brièvement sur le bouton « **Presets** » de la radio en mode FM. Ça ouvrira la liste « **Recall from Preset** ».
2. Utilise le bouton « **Volume>Select** » ou les boutons « **up/down** » de la télécommande pour parcourir la liste des stations disponibles.
3. Une fois que t'as trouvé la station de ton choix, appuie sur le bouton « **Volume/Sélectionner** » pour passer à cette station.

Les **6 premières** stations préréglées peuvent aussi être rappelées à l'aide du bouton de préréglage de ta télécommande.

Pour effectuer une nouvelle recherche,

1. Appuie sur le bouton « **Accueil** » pour accéder aux « Paramètres système ».
2. Sélectionne « **Recherche FM** » pour lancer la recherche.
3. Va dans « **Scan setting** » (Paramètres de balayage) pour choisir « Strong stations only » (Stations puissantes uniquement) en sélectionnant « **Yes** » (Oui) ou « **No** » (Non).
4. Va dans « **Audio setting** » (Paramètres audio) pour choisir si tu veux écouter en mono uniquement, ce qui peut être utile si la réception FM est mauvaise.
5. Utilise les boutons « **Skip forward/Skip back** » (Passer en avant/Passer en arrière) / « **Up/Down** » (Haut/Bas) pour parcourir manuellement les fréquences FM.
6. Appuie longuement sur les boutons Skip pour lancer la recherche rapide des stations.

