Comment modifier les réglages de l'égaliseur sur un Classic C-D6 ?

Customer Support - 2025-07-25 - Classic C-D6

Vous souhaitez modifier les paramètres audio EQ sur votre Classic C-D6 ?

1. Pour accéder aux options EQ du Classic C-D6, appuyez sur la touche « **EQ** » de la **télécommande**. L'écran affiche le mode actuellement sélectionné.

2. En appuyant plusieurs fois sur le bouton « **EQ** », vous passez d'un mode à l'autre.

Les différents modes sont :

Dynamic - extension des basses fréquences - voix et instruments dynamiques.

Comfort - écoute confortable toute la journée

Neutre - son aussi proche que possible du matériel d'origine