



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to change the EQ settings on a Classic C-D6?

---

## How to change the EQ settings on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

### **Vous souhaitez modifier les paramètres audio EQ sur votre Classic C-D6 ?**

1. Pour accéder aux options EQ du Classic C-D6, appuyez sur la touche « **EQ** » de la **télécommande**. L'écran affiche le mode actuellement sélectionné.
2. En appuyant plusieurs fois sur le bouton « **EQ** », vous passez d'un mode à l'autre.

#### **Les différents modes sont :**

**Dynamic** - extension des basses fréquences - voix et instruments dynamiques.

**Comfort** - écoute confortable toute la journée

**Neutre** - son aussi proche que possible du matériel d'origine