



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Comment modifier les réglages de l'égaliseur sur un Classic C-D6 ?](#)

Comment modifier les réglages de l'égaliseur sur un Classic C-D6 ?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

Vous souhaitez modifier les paramètres audio EQ sur votre Classic C-D6 ?

1. Pour accéder aux options EQ du Classic C-D6, appuyez sur la touche « **EQ** » de la **télécommande**.
L'écran affiche le mode actuellement sélectionné.
2. En appuyant plusieurs fois sur le bouton « **EQ** », vous passez d'un mode à l'autre.

Les différents modes sont :

Dynamic - extension des basses fréquences - voix et instruments dynamiques.

Comfort - écoute confortable toute la journée

Neutre - son aussi proche que possible du matériel d'origine