



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Comment changer la source lue sur ma Classic Stereo Mini ?](#)

Comment changer la source lue sur ma Classic Stereo Mini ?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

Tu veux changer la source lue sur ta Classic Stereo Mini ?

Les sources disponibles sur la Classic Stereo Mini sont **DAB+**, **FM**, **Bluetooth**, **USB**, **CD**, **Aux In**.

1. Pour choisir une source de lecture, appuie simplement sur le bouton « **Source** » de ta Classic Stereo Mini pour ouvrir la fenêtre de sélection.
2. Appuie plusieurs fois sur le bouton « **Source** » ou tourne le bouton « **Volume>Select** » pour passer d'une source à l'autre.
3. Pour confirmer ta sélection, appuie sur le bouton « **Volume>Select** ».

La source sélectionnée s'affichera automatiquement en surbrillance après 2 secondes si tu n'appuies sur aucun autre bouton.

Ta télécommande a aussi des **boutons pour accéder directement** aux différentes sources disponibles.