



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Comment connecter un appareil Bluetooth à un Classic C-D4 ?](#)

Comment connecter un appareil Bluetooth à un Classic C-D4 ?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

Tu veux connecter ton téléphone ou un autre appareil Bluetooth à ton Classic C-D4 ?

Quand tu passes en mode Bluetooth pour la première fois en choisissant Bluetooth comme source, le Classic C-D4 se met automatiquement en mode connexion.

Il te suffit d'aller dans les paramètres Bluetooth de ton appareil, de trouver le Classic C-D4 dans la liste et de le sélectionner pour le connecter.

La prochaine fois que tu passeras en mode Bluetooth, le Classic C-D4 essaiera automatiquement de se reconnecter au dernier appareil connecté.

Tu es maintenant connecté via Bluetooth et prêt à profiter de ta musique sans fil avec le Classic C-D4.

Pour connecter un nouvel appareil ou si tu dois reconnecter/déconnecter un appareil, appuie sur le bouton « **Pair** » (Connecter) du Classic C-D4 jusqu'à ce que « **Appairage** » s'affiche.

Si aucun appareil n'est actuellement connecté, le Classic C-D4 passera automatiquement en mode appairage.