



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Comment enregistrer et rappeler des prérglages sur un Classic C-D6 ?](#)

## Comment enregistrer et rappeler des prérglages sur un Classic C-D6 ?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

### Vous souhaitez enregistrer une présélection ou rappeler une présélection sur votre Classic C-D6 ?

Le Classic C-D6 permet de mémoriser jusqu'à **30** présélections, à la fois pour le **DAB** et la **FM**.

1. Pour enregistrer une station dans la liste des présélections, appuyez sur le bouton « **Presets** » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la liste « **Prog. save** » s'ouvre. Tournez le bouton « **Select** » pour choisir l'emplacement de la présélection dans la liste (1-30) et appuyez sur le bouton « **Select** » pour confirmer. La station écoutée est maintenant mémorisée dans l'emplacement choisi.
2. Cette opération peut également être effectuée à l'aide de la télécommande. La télécommande dispose même de **6 touches d'accès rapide** qui vous permettent de mémoriser et de rappeler les présélections 1 à 6.
3. Pour rappeler un prérglage, appuyez brièvement sur la touche « **Preset** » de la liste des prérglages (également sur votre télécommande), sélectionnez la station souhaitée et confirmez en appuyant sur la touche « **Select** ».
4. Votre télécommande dispose également de touches d'accès rapide qui vous permettent de rappeler facilement les 6 premières stations prérglées.