



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Comment enregistrer et rappeler des préréglages sur un Classic Mini ?](#)

Comment enregistrer et rappeler des préréglages sur un Classic Mini ?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

Vous souhaitez enregistrer un préréglage ou rappeler un préréglage sur votre Classic Mini ?

La Classic Mini vous permet d'enregistrer jusqu'à **40** stations préréglées, à la fois en **DAB** et en **FM**.

Vous pouvez soit mémoriser une station de radio que vous écoutez sur l'une des deux **touches de présélection rapide**, soit l'ajouter à la **liste des présélections**.

1. Si vous appuyez sur l'une des **touches de présélection rapide** jusqu'à ce que « **Présélection 1/2 mémorisée** » s'affiche, la station que vous écoutez actuellement sera mémorisée. Vous pouvez rappeler la station en appuyant brièvement sur la **touche de présélection rapide**.
2. Pour enregistrer une station dans la liste des présélections, appuyez plus longtemps sur le bouton « **Preset list** » jusqu'à ce que la liste « **Enregistrer dans la présélection** » s'ouvre.
3. Tournez le bouton « **Volume/Select** » pour sélectionner la position dans la liste (**1-40**) et appuyez sur le bouton « **Volume/Select** » pour confirmer.
4. Si vous sélectionnez le préréglage 1 ou 2, les préréglages rapides précédemment enregistrés seront remplacés.