



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to save and recall presets on a Woodland Mini?

How to save and recall presets on a Woodland Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Mini

Vous souhaitez mémoriser un préréglage ou rappeler un préréglage sur votre Woodland Mini ?

Woodland Mini vous permet d'enregistrer jusqu'à **40** stations préréglées, à la fois en **DAB+** et en **FM**.

1. Vous pouvez soit mémoriser une station de radio que vous écoutez actuellement sur la **touche d'accès rapide**, soit l'ajouter à la liste des stations.
2. Si vous appuyez sur la **touche de présélection rapide** jusqu'à ce que « **Preset 1 stored** » s'affiche, la station que vous écoutez actuellement sera mémorisée.
3. Vous pouvez rappeler rapidement la station en appuyant brièvement sur la touche de présélection.
 1. Pour mémoriser une station dans la liste des présélections, appuyez sur le bouton « **Preset List** » jusqu'à ce que la liste « **Preset Store** » s'ouvre.
 2. Appuyez sur l'un des boutons « **Skip** » pour sélectionner la position dans la liste (**1-40**) et appuyez sur le bouton « **Play/Pause** » pour enregistrer la station dans l'emplacement sélectionné. Ceci est confirmé par « **Preset x Stored** ».

Si vous sélectionnez l'**emplacement 1**, tout **préréglage rapide** précédemment enregistré sera **écrasé**.