



FAQs > Moment Series- Sleep Companions > Moment > Comment enregistrer/rappeler/effacer les préréglages [Moment, Moment Charge] ?

---

## Comment enregistrer/rappeler/effacer les préréglages [Moment, Moment Charge] ?

INSIDE / AQIPA - 2025-01-27 - Moment

### Tu souhaites enregistrer un préréglage ou rappeler un préréglage sur ton Moment ou Moment Charge ?

Ton Moment offre la possibilité d'enregistrer jusqu'à **10** préréglages pour un accès rapide. Il peut s'agir d'une combinaison de stations **DAB** et **FM** ainsi que de tes **sons** préférés.

1. Pour enregistrer ta sélection en tant que présélection, il suffit de maintenir la touche « **Preset** » enfoncée pendant que tu écoutes la station/le son jusqu'à ce que « **Saved** » s'affiche à l'écran.
2. Pour rappeler une présélection, tape simplement sur le bouton « **Presets** » pour afficher la liste de tes présélections enregistrées. Fais défiler jusqu'au préréglage souhaité en tournant le curseur « **Select** » et confirme ta sélection en appuyant sur le curseur.
3. Pour supprimer un préréglage dont tu n'as plus besoin, sélectionne d'abord le préréglage de lecture. Maintiens ensuite le bouton « **Preset** » enfoncé jusqu'à ce que « **Removed** » s'affiche.