



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Comment enregistrer/rappeler des stations préréglées sur un Classic Active ?](#)

Comment enregistrer/rappeler des stations préréglées sur un Classic Active ?

Customer Support - 2026-03-23 - [Classic Active](#)

Tu souhaites enregistrer ou rappeler une station préréglée sur ton Classic Active ?

Le Classic Active te permet d'enregistrer jusqu'à **40** stations préréglées pour la radio **DAB+** et **FM**.

1. Pour enregistrer une station dans la liste des préréglages, appuie longuement sur le bouton « **Favoris** » jusqu'à ce que « **Enregistrer** » s'affiche.
2. Tourne la molette « **Select** » pour choisir la position dans la liste (1-40) et appuie sur la molette « **Select** » pour confirmer. La station écoutée est désormais enregistrée sur la présélection choisie.
3. Tu peux également effectuer cette opération à l'aide de ta télécommande. Celle-ci dispose également de 6 boutons d'accès rapide, te permettant d'enregistrer et de rappeler directement les présélections 1 à 6.
4. Pour rappeler une présélection, appuie brièvement sur le bouton « **Favoris** » (« **Présélections** » sur ta télécommande), sélectionne la station que tu souhaites écouter, puis confirme en appuyant sur le bouton « **Select** » (ou sur le bouton « **Lecture/Pause** » de la télécommande).

Boutons de la télécommande

- Favoris = Préréglages
- Store = Lecture/Pause >||
- Select = |< / >|
- Confirm = Lecture/Pause >||