



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Comment enregistrer/rappeler des prérglages sur un Classic C-D4 ?](#)

## Comment enregistrer/rappeler des prérglages sur un Classic C-D4 ?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

### Tu veux enregistrer ou rappeler un prérglage sur ton Classic C-D4 ?

Le Classic C-D4 te permet d'enregistrer jusqu'à **40** prérglages pour la radio **DAB+** et **FM**.

1. Pour enregistrer une station dans la liste des prérglages, appuie longuement sur le bouton « **Favourites** » jusqu'à ce que la liste « **Enregistrer dans les prérglages** » s'ouvre.
2. Tourne le bouton « **Select** » pour choisir la position dans la liste (**1-40**) et appuie sur le bouton « **Select** » pour confirmer.
3. La station écoutée est maintenant enregistrée sur le prérglage choisi.
4. Tu peux aussi faire ça avec ta télécommande. Elle a aussi **6 boutons d'accès rapide** qui te permettent d'enregistrer et de rappeler directement les **prérglages 1 à 6**.
5. Pour rappeler un prérglage, appuie brièvement sur le bouton « **Favourites** » (également disponible sur ta télécommande), sélectionne la station que tu veux écouter et confirme en appuyant sur le bouton « **Select** » (ou sur le bouton « **Select** » de la télécommande).